

Instruktion diskmaskin

1. Öppna vattenkranen
2. Spola varmvatten med diskhoblandaren på varmvatten tills varmt vatten kommer ur blandaren.
3. Öppna luckan lägg i disktablett
4. Tryck på huvudströmbrytaren enligt bilden



- 5 Tryck på navigationsknappar tills program snabb 35 *C visas i displayen



- 6 Tryck på start och stäng luckan



- 7 Programmet tar ca 20 min

- 8 Stäng av vattenkranen och låt luckan stå öppen när ni lämnar.